Montageanvisning
Drift & skötsel

Damixa
Box 480
SE–792 27 Mora
SWEDEN
www.damixa.se

Rev. 001–2020.10.23 SE 20252.00

Damixa Manchette

Montering av tätskikt med manchette från Damixa
RSK 8357745, 484420000
RSK 8386105, 484430000

Innehållsförteckning

1 .....ARDEX Tricom 7+8
2 .....Bostik VTvF-X
3 ..... Bostik VTvF-Universal
4 .....Casco Folie 1
5 .....CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b
6 .....Centro TM#System
7 ..... Ecodur Tätfolie
8 .....Finja Tätduk
9 .....GKHero Pro våtrumsfolie
10 .....Hey´di ångtät folie
11 ..... LIP System 27
12 ..... Mapei WP90 och WP200
13 ..... Midun våtrumsfolie
14 ..... Mira Vapourmat 100
15 .....PCi VG2014
16 .....Schönox WSF
17 .....Weber Tec Foliesystem
18 ..... Zebra duk

Accepterad monteringsanvisning 2016:1

1002 CERTIFIERING KONTROLL RI. SE
SC0527–17

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare.




3 - Applicera ARDEX 7x8 på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera ARDEX 7+8 på manchetten
och övrig väggyta.



6 - Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
ARDEX 7+8 (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX 7+8 anvisning.

För mer info besök: www.ardex.se

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

C900217

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostic Foil Seal Grab på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.




3 - Applicera Bostik membran på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten och Bostik membran på övrig väggyta.



6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie LX
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Bostik Foil Seal Grab



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Bostik membran universal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten
och Bostik membran universal på övrig väggyta.



6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie universal
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Bostik Foil Seal Grab



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-Universal anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Casco Wetstop foil seal på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Casco Wetstop iFIX på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Casco Wetstop IFIX på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera Casco Folie i det blöta iFiX med minst 5 cm överlappning.
(Casco folien är blå, detta är endast en illustration)



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Casco Wetstop iFiX (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Casco Folie monteringsanvisning.

(Casco folien är blå, detta är endast en illustration)

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: www.casco.se

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manschetten och CC Höganäs FB7 Folielim övrig väggyta.



6 - Montera Casco Foli 1 = Casco WetStop Foil
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med
CC Höganäs FB44 Tublim



Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b anvisning.

För mer info besök: www.cchoganas.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Centro TM#Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Centro TM#Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Centro TM#Tätmembran på manschetten och övrig väggyta.



6 - Montera Centro TM#Folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Centro TM#Tätmembran (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#System anvisning.

För mer info besök: www.centro.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Ecodur Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Ecodur Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Ecodur Tätmembran på manschetten och övrig väggyta.



6 - Montera Ecodur våtrumsfolie
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Ecodur Tätmembran (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Ecodur Tätfolie anvisning.

För mer info besök: www.ecodur.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Finja skarvlim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Finja skarvlim på övriga
väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Finja Tätmembran på manschetten
och övrig väggyta.



6 - Montera Finja tätduk
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Finja Tätmembran (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Finja Tätduk anvisning.

För mer info besök: www.finja.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera GKH Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera GKH Folielim på övriga
väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera GKH Våtrumsmembran på manschetten
och övrig väggyta.



6 - Montera GKH Våtrumsduk
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
GKH Våtrumsmembran (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Hey´di ångtät folie anvisning.

För mer info besök: www.heydi.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Hey´di Protac 25 på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Hey´di Protac 25 på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Hey´di Cemflex tubo på manschetten och övrig väggyta.



6 - Montera Hey´di ångtät folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Hey´di Cemflex turbo (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Hey´di ångtät folie anvisning.

För mer info besök: www.heydi.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim SMP på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera LIP Skarvlim SMP på väggytan som.
manschetten täcker.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera LIP 2K Folielim på manschetten
och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera LIP väggfolie i det blöta limmet.
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
LIP 2K Folielim (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt LIP System 27 anvisning.

För mer info besök: www.lip.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Ultrabond MS Rapid på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Ultrabond MS Rapid på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Mapeguard WP Adhesive på manschetten och övrig väggyta.



6 - Montera Mapeguard WP90 eller WP200 överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Mapeguard WP adhesive (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Mapei WP90 och WP200 anvisning.

För mer info besök: www.mapei.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Midun Folielim
på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.




3 - Midun Folielim
Så att det täcker ytan för manschetten




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Midun tätmembran
på övrig väggyta och manschetten



6 - Montera Midun våtrumsfolie
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Midun tätmembran (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Midun våtrumsfolie anvisning.

För mer info besök: www.midun.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Mira 3690 one-seal på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Mira 3690 one-seal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Mira 4500 Multicoat på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera Mira folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Mira 3690 one-Seal



Övrig väggyta monteras enligt Mira 4500 Vapourmat 100 anvisning.

För mer info besök: www.mira.eu.com

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande. Prima väggytan med Gisogrund 404 / Rapid

Arbetsgång

2 - Applicera PCI Pecitape Bond på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera PCI Pecitape Bond på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera PCI Pecilastic W-Lim på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera PCI Pecilastic W folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med PCI Pecilastic W-Lim (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt PCI V2014 anvisning.

För mer info besök: www.pci.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Schönox Wetstop Foilseal på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Schönox Wetstop iFIX eller
Schönox HA på väggytan som manschetten skall täcka.




4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Schönox IFIX på manschetten
och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera Schönox WSF folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.
(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Schönox iFIX (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Schönox Folie monteringsanvisning.

(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: www.schonox.se

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera webertec tillbehörslim
på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Aplicera webertec folie-skarvlim alt. Membran och
folielim så att det täcker ytan för manschetten




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera webertec folie och skarvlim alt webertec
membran - folielim på övrig väggyta och manschetten



6 - Montera webertec folie, stryk noga ut folien med plastspackel
och överlappa manschetten med minst 5 cm.
Övrig väggyta monteras enlig Weber Tec Foliesystem anvisning.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
webertec folie och skarvlim alternativt
webertec membran - folielim



C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Zebra spärrlim
på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Zebra spärrlim
Så att det täcker ytan för manschetten




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Zebra membran
på övrig väggyta och manschetten



6 - Montera Zebra duk
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Zebra membran



Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning.

För mer info besök: www.zebra.se

C900217

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.